



Légende

Interventions ARCADIS

- * sondages à la tarière (T1 à T17)
- sondages à la pelle (P1 à P14)
- piézomètres (PZ4 à PZ5)

Interventions antérieures (CETE APAVE)

- * sondages à la tarière (S1 à S16)
- piézomètres (P1 à P3)

○ zones polluées ○ zones à nettoyer